

הוראות לשימוש נכון ושמירתם של סירי הבישול למיקרוגל של תמה תעשיית פלסטיק ("תמה")

- תנאי הכרחי לשימוש נכון בסירי הבישול למיקרוגל, הינו שלאורך כל פעולת החימום, יכילו הסירים מים ו/או "מזון רטוב". **יש להפסיק באופן מיידי** את החימום בסירי המיקרוגל כאשר המים התאדו לחלוטין.
- יש להשאיר את שסתום האדים פתוח בעת הבישול.
- סירי הבישול למיקרוגל **אינם מיועדים להכנת פופקורן**. **כי אין להשתמש בשמן!**
- סירי הבישול למיקרוגל אינם מותאמים לשימוש בתנורי גריל ו/או תנורי בישול.
- חימום ו/או בישול בסוגי מוצרי מזון מסויימים, עשויים לגרום לכתמים בסירים ו/או לשנות את גוון צבעם.

הוראות להכנת תפוחי אדמה בסירי המיקרוגל:

מניחים בסיר תפודים שלמים או חתוכים לקוביות, מוסיפים 2 ס"מ מים על קרקעית הסיר ומבשלים בעוצמה בינונית עם מכסה סגור.

הוראות להכנת פסטה בסירי המיקרוגל:

ממלאים 1 ס"מ מים מעל לכמות הפסטה הרצויה ומבשלים 15-18 דקות עם מכסה סגור בעוצמה בינונית.

הוראות להכנת אורז בסירי המיקרוגל:

מכניסים לסיר אורז ומים ביחס של 1:2.5 ומבשלים כ-15 דקות בעוצמה בינונית עם מכסה סגור. אם האורז עדיין רטוב מדי- יש לבשל כ-2 דקות נוספות עם מכסה פתוח. *תבלינים יש להוסיף לאורז לפני הוספת המים.